

BREACH

Premium Presoak Prisioneros Premium

- 1** Fill sink or bus tub with hot water. Add BREACH Silverware Presoak (1.5 oz. per 3 gallons water). Place flatware in BREACH Silverware Presoak solution. For best results, soak for 15-30 minutes.

Llenar el fregadero o la cuba con agua caliente. Agregar el prelavado de cubiertos BREACH. (1,5 oz cada 3 galones de agua). Colocar la vajilla en la solución de prelavado de cubiertos BREACH. Para obtener mejores resultados, lavar durante 15 a 30 minutos.



- 2** Remove flatware, place on flatrack and run through dishmachine.

Retirar la vajilla, colocarla en el contenedor y pasarla por el lavavajillas.



- 3** Sort flatware in cylinders eating side up. Ordenar la vajilla en cilindros boca arriba.



- 4** Place cylinders onto flatrack and run through dishmachine a second time.

Colocar los cilindros en el contenedor y pasarlos por segunda vez por el lavavajillas.



- 5** Shake vigorously at end of cycle to remove excess water and speed drying.

Agitar bien al final del ciclo para retirar el exceso de agua y agilizar el secado.



- 6** Transfer to clean holder for storage making sure eating end of flatware is down.

Pasar a un recipiente limpio para su almacenamiento y asegurarse de que el extremo de la vajilla esté boca abajo.

